

Plafon 2w1 Pherkad 3000-6000K sensor

Możliwość zmiany barwy światła przełącznikiem



WW - barwa biała ciepła (3000K)
NW - barwa biała neutralna (4000K)
CW - barwa biała zimna (6000K)

Tryby działania czujnika ruchu




	1	2
5s	ON	ON
1 min	ON	-
5 min	-	ON
10 min	-	-

PL **Symbole: PA061HL**

Parametry:
Zasilanie: ~230V, 50/60V
Pobór mocy: 18/25W
Średnica otworu montażowego: 150-270mm

Instalacja natynkowa



1. Wyłącz zasilanie.
2. Zamocuj metalowy uchwyt lampy na suficie (kołki rozporowe powinny być wkręcone przez zamocowaniem wspornika).
3. Nałóż silikonową osłonkę na kabel zasilający.
4. Włóż przewód przyłączeniowy zasilania do szybkozłącza urządzenia i upewnij się, że podłączenie jest prawidłowe.
5. Ustaw odpowiednio przełącznik z tyłu lampy, aby wybrać potrzebne CCT (barwę światła) i wartość zasilania.
6. Szczelnie zamocuj pokrywkę okablowania za pomocą śrubokręta.
7. Obróć lampę zgodnie z ruchem wskazówek zegara na uchwycie montażowym i zamocuj lampę na suficie.
8. Sprawdź czy wszystko jest poprawnie podłączone, a następnie włącz zasilanie.


Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE dotyczącą urządzeń elektrycznych i elektronicznych oznakowane WEEE wskazuje na konieczność selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wyrobów tak oznakowanych, pod karą grzywny, nie można wyrzucać do zwykłych śmieci razem z innymi odpadami. Wyroby takie mogą być szkodliwe dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, wymagają specjalnej formy przetwarzania / odzysku / recyklingu / unieszkodliwiania. O możliwościach utylizacji wysłużonego urządzenia można dowiedzieć się we właściwym urzędzie miasta lub gminy.

Importer: Ledinside Sp. z o. o. ul. Piołunowa 22, 54-530 Wrocław

CE ROHS

www.ledinside.pl

Instalacja podtynkowa



1. Wyłącz zasilanie.
2. Wywierć odpowiedni otwór na suficie zgodnie z rozmiarem wycięcia wskazanego dla konkretnego rozmiaru lampy.
3. Nałóż silikonową osłonkę na kabel zasilający.
4. Podłącz przewód zasilający do listwy zaciskowej lampy i wybierz oczekiwaną barwę światła (CCT) i moc za pomocą przełącznika DIP.
5. Szczelnie zamocuj pokrywę okablowania za pomocą śrubokręta.
6. Wsuń uchwyt montażowy do gniazda oprawy.
7. Przymocuj klipsy do uchwytu montażowego lampy, przedłużony wypustek na klipsach odpowiada owalnemu otworowi na końcu uchwytu montażowego lampy.
8. Naciśnij i przesuń wspornik sprężyny, aby dostosować się do właściwej pozycji montażowej.
9. Ściśnij sprężyny instalacyjne po obu stronach lampy, wepchnij korpus lampy do otworu montażowego, klipsy automatycznie odskoczą, aby zapewnić bezpieczną instalację lampy.
10. Sprawdź, czy wszystko jest poprawnie podłączone, a następnie włącz zasilanie.

Bezpieczeństwo

•Przed przystąpieniem do montażu odłącz zasilanie i zachowaj wszelkie zasady BHP.
•Montaż urządzenia z widocznymi uszkodzeniami obudowy lub przewodu zasilającego jest zabroniony.
•Urządzenie może zostać podłączone jedynie do sprawnej instalacji elektrycznej.
•Instalacja powinna zostać przeprowadzona przez specjalistę posiadającego odpowiednie uprawnienia elektryczne.
•Modyfikacja produktu może prowadzić do niebezpieczeństwa i jest równoznaczna z utratą gwarancji.

Instalacja

•Należy przestrzegać właściwego podłączenia przewodu zasilającego. Jego niewłaściwe podłączenie grozi trwałym uszkodzeniem urządzenia (patrz schemat przyłączeniowy).
•Urządzenie posiada wysoki stopień wodo- i pyłoszczelności przy zachowaniu odpowiedniego montażu i dalszej eksploatacji.
•Produkt może być instalowany tylko na podłożu normalnie palnym (tzn. takim którego temperatura zapłonu wynosi co najmniej 200°C, które nie odkształca się i nie mięknie w tej temperaturze, np. drewno i materiały drewnopochodne o grubości powyżej 2mm) lub niepalnym (tzn. takim, które nie podtrzymuje palenia, np. metal, gips, beton).
•Źródło światła oprawy nie jest wymienialne przez użytkownika. W momencie zużycia źródła światła konieczna jest wymiana całej oprawy.
•Zmiany techniczne zastrzeżone.

Konserwacja

•Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie i upewnij się, że produkt jest zimny. Czyść suchymi, miękkimi materiałami.
•Nieprzestrzeganie instrukcji może prowadzić do porażenia prądem, oparzeń, pożaru lub innych szkód.

Instalacja musi być wykonana przez osobę wykwalifikowaną. Wymagany jest dobór kostki zaciskowej uwzględniającej stopień szczelności oprawy i przekrój przewodów przyłączeniowych.

Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE dotyczącą urządzeń elektrycznych i elektronicznych oznakowane WEEE wskazuje na konieczność selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wyrobów tak oznakowanych, pod karą grzywny, nie można wyrzucać do zwykłych śmieci razem z innymi odpadami. Wyroby takie mogą być szkodliwe dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, wymagają specjalnej formy przetwarzania / odzysku / recyklingu / unieszkodliwiania. O możliwościach utylizacji wysłużonego urządzenia można dowiedzieć się we właściwym urzędzie miasta lub gminy.

Importer: Ledinside Sp. z o. o. ul. Piołunowa 22, 54-530 Wrocław

CE ROHS

www.ledinside.pl